

Sanipan

Structurele, vochtwerende spaanplaat.

Achterwand met voorgeboorde gaten voor alle merken hangtoilet voorwandsystemen; geschikt voor zones met een verhoogde luchtvochtigheid (badkamers, sanitair)

Gebruiksaanwijzing:

Zorg ervoor dat gedurende de installatie gecontroleerde kamertemperatuur en –vochtigheid gegarandeerd zijn.

Voor het correct uitvoeren van de werken, gelieve steeds de specifieke voorschriften van de producent van de door u gebruikte materialen te consulteren.

Vorbereiding

Alvorens Sanipan te betegelen, moeten de panelen voorzien worden van een primer. Kies hier voor een vloeibare hechtemulsie.

In vochtgevoelige omgevingen, kan best ook een bijkomende waterdichte afdichtingsfolie aangebracht worden.

Respecteer de vermelde droogtijden en voorzie voldoende verluchting tijdens het drogen.

Verlijmen

Verlijm vervolgens de tegels met een watervaste pastategelijm, geschikt voor hout. Breng de lijm aan met een getande lijmkam en zorg ervoor dat de laag nergens dikker is dan 3 mm.

Gebruik dichtmanchetten om buisdoorvoeringen af te dichten. De hoek- en vloeraansluiting moet met flexibele dichtband afgedicht worden.

Voegen

Wanneer de lijm volledig is uitgehard (consulteer hiervoor de specifieke productomschrijving), voegt u de tegelbekleding met fijnvoegmortel.

Daar wij geen controle hebben op het correct afwerken volgens voorschriften, neemt UNILIN Panels geen verantwoordelijkheid in de wijze van & garantie op afwerking.